

Farbe



Merkmale

Mindestmenge: 10 Stück

Material: ABS

Gewicht: 11,00 g.

Spülmaschinen geeignet No



Wireless Keyfinder. Der Download der kostenlosen App ist erforderlich. Erhältlich für iOS und Android. Befestigen Sie das Gerät an Ihrer Tasche, Ihrem Schlüsselbund oder an Ihrem Gepäck. Wann immer etwas verloren gehen sollte, kann der Gegenstand nun über Ihr Smartphone geortet werden. Weitere Funktionen: Kamera-Auslöser und Telefonfinder. Inkl. 1 CR2032 Batterie. Reichweite: 15m innen/35m außen

Haben Sie eine Frage oder möchten Sie mehr Informationen zu diesem Artikel,
dann rufen Sie uns bitte an unter 02152 896 125