



Elektrischer Handwärmer mit 3 Intensitätsstufen (30°, 37° und 50°) und eingebauter 4000 mAh Powerbank. ABS. Inkl. Handschlaufe. Eingang/Ausgang: Typ-C. Ausgang: USB-A. Ausgang: DC5V/2A. Typ-C auf Typ-C Kabel mit Typ-A Adapter.

Farbe



Dieser Artikel wird bedruckt auf auf der vorderseite, auf der rückseite, auf der rückseite, auf der vorderseite, auf der vorderseite, auf der rückseite.

Merkmale

Mindestmenge: 2 Stück

Spülmaschinen geeignet No

Material: ABS

Länge: 13,50 cm.

Breite: 7,50 cm.

Höhe: 3,15 cm.

Gewicht: 150,00 g.

Haben Sie eine Frage oder möchten Sie mehr Informationen zu diesem Artikel,
dann rufen Sie uns bitte an unter 02152 896 125